Réveil MP3

Manuel d'utilisation

Votre réveil MP3 vous permet d'enregistrer les alarmes de votre choix depuis votre ordinateur. Pour être réveillé chaque matin par une alarme différente, suivez la procédure ci-dessous :

Installez le programme MP3 Clock Writer.

- 1. Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le système d'exploitation de ce dernier doit être Windows 95, 98, ME, 2000 ou XP.
- 2. Sélectionnez la commande "Install MP3 Clock Writer" (Installer MP3 Clock Writer). Si le CD n'est pas lancé automatiquement, cliquez deux fois sur l'icône "Setup.exe" (Installation).
- 3. Pour installer le programme MP3 Clock Writer, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Préparez votre réveil MP3 à l'enregistrement.

- 1. Installez 3 piles de type AA (1,5V fournies) dans le compartiment situé au bas de votre réveil.
- 2. Pour vérifier le bon fonctionnement de votre réveil, appuyez sur le bouton Play/Snooze (Ecoute/Rappel d'alarme) : l'alarme par défaut retentit. Appuyez à nouveau sur le bouton pour la faire cesser.

Remarque : - Si le câble de téléchargement est connecté au réveil, l'alarme par défaut ne se fait pas entendre.

- Le bouton ovale situé sur la partie supérieure de votre réveil est un simple bouton On/Off (Marche/Arrêt).
- 3. Branchez le connecteur D-25 du câble (fourni) au port imprimante de votre ordinateur.
- 4. Branchez le connecteur à 8 broches RJ-45 au port téléchargement situé au bas de votre réveil.

Enregistrez de nouvelles alarmes dans votre réveil MP3 depuis le CD fourni.

- 1. Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 2. Sélectionnez "Record sounds from this CD" (Enregistrer des alarmes de ce CD). Si le CD n'est pas lancé automatiquement, cliquez deux fois sur l'icône "Setup.exe".
- 3. Parcourez la liste qui apparaît et sélectionnez vos alarmes préférées. Pour écouter une alarme depuis votre ordinateur, cliquez sur "Preview" (Aperçu): l'alarme choisie retentira pendant 10 secondes environ. Cliquez ensuite sur "Download" (Télécharger) pour enregistrer l'alarme dans votre réveil MP3.
- 4. La question "What would you like to do with this file?" (Que voulez-vous faire de ce fichier?) apparaît à l'écran; sélectionnez alors la commande "Open" (Ouvrir) et cliquez sur "OK". Le téléchargement dans votre réveil du nouveau fichier audio débute automatiquement. (Si ce n'est pas le cas, passez directement à l'étape 6.)
- 5. Une fois l'enregistrement terminé, débranchez le câble du réveil, puis appuyez sur le bouton Play/Snooze pour écouter la nouvelle alarme.
- 6. Si, pendant le téléchargement, le message "Save as..." (Enregistrer sous) apparaît, remplacez le champ "Save in" (Enregistrer dans) par "Desktop" (Bureau), puis cliquez sur "Save" (Enregistrer) pour commencer le téléchargement.
- 7. Cliquez deux fois sur le fichier audio ainsi téléchargé sur le bureau. Le fichier est alors automatiquement enregistré dans votre réveil.
- 8. Pour chaque nouveau téléchargement, répétez la procédure décrite ci-dessus.

Enregistrez de nouvelles alarmes dans votre réveil MP3 depuis votre ordinateur.

- Démarrez le programme MP3 Clock Writer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton "Record" (Enregistrer). La boîte de dialogue "Open file" (Ouvrir fichier) fait alors défiler tous les fichiers audio enregistrables, y compris les fichiers WAV, MP3, CDA (CD audio) et JLW.
- Sélectionnez le fichier audio à télécharger, puis cliquez sur "Open". Si nécessaire, changez de répertoire.
- 3. Seules les 50 premières secondes du fichier vont être enregistrées dans votre réveil. Le nouveau fichier va « écraser » (remplacer) le fichier précédent.
- 4. Une fois l'enregistrement terminé, débranchez le câble de votre réveil, et appuyez sur le bouton Play/Snooze pour vérifier si le téléchargement s'est effectué correctement.

Réglez l'heure et l'alarme.

- 1. Pour régler l'heure, tirez vers vous le bouton situé au bas de votre réveil. Tournez le bouton jusqu'à ce que votre réveil affiche l'heure correcte.
- 2. Pour régler l'alarme, repoussez le bouton et tournez-le jusqu'à ce que la plus petite aiguille indique l'heure désirée. Pour activer la fonction réveil, appuyez sur le bouton On/Off de l'alarme situé sur le dessus de votre réveil, afin de mettre le bouton en position haute.
- 3. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton On/Off. Pour le rappel d'alarme, appuyez sur le bouton Play/Suooze lorsque l'alarme retentit.

Remarques

- 1. Avant le premier enregistrement, veillez à télécharger le logiciel de mise à jour pour l'enregistrement MP3, disponible sur notre site www.prodis.net. (Sélectionnez ensuite "Le catalogue", puis "Mise à jour MP3 Clock") (zip). Après l'installation de cette version de mise à jour, le programme MP3 Clock Writer est fonctionnel.
- 2. Vous pouvez enregistrer un extrait de CD audio dans votre réveil ; si votre ordinateur est équipé de plusieurs lecteurs de CD-ROM, veillez à insérer le CD audio dans le lecteur principal. N'oubliez pas de fermer au préalable tout programme de lecture audio.

Localisation d'une panne

En cas de problème, veuillez suivre la procédure suivante :

- 1. Enlevez les piles et vérifiez-les. Réinstallez-les en respectant la polarité indiquée.
- 2. Redémarrez votre ordinateur.
- 3. Branchez le câble à votre réveil ainsi qu'au port imprimante de votre ordinateur. Assurez-vous de la bonne connexion du câble à chaque extrémité. Un « clic » se fait entendre lors du branchement au port téléchargement de votre réveil.
- 4. Démarrez le logiciel MP3 Clock Writer et téléchargez une musique dans votre réveil.
- 5. Si l'avertissement "Please check the cable, it is not properly connected" (Veuillez vérifier la connexion du câble) s'affiche, vérifiez :
 - la connexion du câble et l'état des prises ;
 - les piles (puissance et polarité).
- 6. Après le téléchargement, débranchez le câble de votre réveil. Ceci est OBLIGATOIRE.
- 7. Vérifiez que le bouton On/Off de l'alarme (situé sur le dessus) est sur Off (en position basse). (Appuyez sur le bouton pour vous en assurer.)
- 8. Appuyez sur le bouton Play/Snooze pour écouter l'alarme.
- 9. Si l'alarme ne retentit pas, retirez les piles, vérifiez-les à nouveau et réinstallez-les en respectant la polarité indiquée. Appuyez à nouveau sur le bouton Play/Snooze. Si l'alarme ne retentit toujours pas, effectuez un nouvel enregistrement.